

### SNA60-3


## Procédure de mise à jour

La mise à jour du SNA60-3 s'effectue en deux étapes :

- 1 - Dans un premier temps, connectez-vous sur le Serveur Web. Pour cela, brancher un câble réseau (RJ45) sur la face avant de l'appareil jusqu'à votre PC. Entrer l'adresse IP: 192.168.0.122 sur votre navigateur Internet. Vous arrivez sur le Serveur Web.

Aller dans l'onglet « Réseau & Redémarrage » puis « Mise à jour du Serveur ». Entrer le « Nom d'utilisateur » et le « Mot de passe », puis cliquer sur « Ok ».

Paramètres d'usine:  
Nom utilisateur : admin  
Mot de passe : 0000



Cliquez sur le bouton « Parcourir... » pour récupérer le fichier "WebImg.bin" que nous vous avons transmis.


Puis cliquez sur le bouton « Mise à jour ». Le téléchargement s'effectue.

Pour s'assurer que la mise à jour soit effectuée, une fois sur la page « Accueil », vérifier si la "Version Serveur Web" correspond au nom de la version que nous vous avons transmis.

- 2 - Dans un deuxième temps, via l'écran en face avant de l'appareil, veuillez entrer dans le menu « Mise à jour du firmware ».

Pour cela, suivre la méthode expliquée ci-dessous :

Avancer dans le menu en tournant la molette jusqu'à la fenêtre « Mise à jour du Firmware ».



Entrer le mot de passe, puis cliquer sur « Ok ».  
Paramètre d'usine : 0000

Cliquer sur la molette pour entrer.

Connectez une clé USB préalablement chargée du fichier "NALCPL.hex" fourni. Le SNA60-3 passe en mode "Mise à jour". Il vous suffit de suivre les indications inscrites sur l'écran LCD.



Vérifier sur le Serveur Web si la "Version du firmware" correspond au nom de la version que nous vous avons transmis.