

WWW.AMIXAUDIO.COM

SNA60-3

Limiteur de niveau sonore par coupure d'énergie électrique



Manuel Utilisateur

PRESENTATION

• Cet équipement est fabriqué par la société :



7 RUE RAOUL FOLLEREAU 77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE TEL : 33 (0)1 64 66 20 20 www. amixaudio.com / amix@amixaudio.com

Appareil

Constructeur : AMIX

Modèle : SNA60-3

Adresse IP de l'appareil : http:// 192.168.0.122 ou http://SNA60-3/

Etalonnage

Chaque limiteur SNA60-3 vendu, est scrupuleusement vérifié sur les caractéristiques suivantes :

- Réponse en fréquence
- Linéarité
- Pondérations fréquentielles A-C-Z
- Bruit de fond

Un certificat d'étalonnage unique est disponible en téléchargement sur notre site internet . Muni du numéro de série de l'appareil, rendez-vous à l'adresse : <u>https://www.amixaudio.com/certificat.php</u> pour le télécharger, ou scannez le QR code.



Catégorie du limiteur

- Catégorie 1 (base) Limiteur à coupure : L,E,A fonctionnant par coupure de l'alimentation électrique de l'équipement de sonorisation. Il doit asservir les alimentations électriques de l'installation de sonorisation.La coupure est provoquée par le dépassement de valeurs de(s) consigne(s) mesurées :
- Catégorie 1a : en niveau global pondéré A et en niveau global pondéré C Exemple : salle polyvalente ne disposant pas de système de sonorisation fixe

Déclaration de conformité

Nous

AMIX 7, RUE RAOUL FOLLEREAU 77600 BUSSY-ST-GEORGES - FRANCE

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Nom : SNA60-3 Description : LIMITEUR DE NIVEAU SONORE A COUPURE

Visé par la présente déclaration est en conformité avec les spécifications suivantes :

DECRET 98.1143 POUR UNE REGULATION EN NIVEAU GLOBAL dBA

NORME AFNOR NF S31-122-1-2017

Bussy St-Georges, le 01 juin 2024

Le Gérant



SOMMAIRE

PRESENTATION	P2
MISE EN OEUVRE ET PRÉCAUTIONS	P4
SYNOPTIQUE DE L'APPAREIL	Р5
DESCRIPTION DU PANNEAU AVANT	P6
DESCRIPTION DES CONNECTEURS	P7
CABLAGE DU SNA60-3	Р8
PROGRAMMATION EN LOCAL	P13
PROGRAMMATION PAR SERVEUR WEB	P14
PROCEDURE DE MISE A JOUR	P23
ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES	P24

MISE EN OEUVRE ET PRECAUTIONS

Le limiteur est conforme aux normes suivantes : EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, et EN60555-3 D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC

Le limiteur répond parfaitement aux exigences du décret 98-1143 du 15 décembre 1998, et à la norme AFNOR NF S31-122-1-2017.

1°) FIXATION

Fixer le limiteur sur un rail DIN (Boîtier à fixation rail Din, 11 modules).

2°) AERATION

- · Choisir un emplacement ventilé et à l'abri de ruissellements éventuels de liquides.
- Ne jamais exposer le limiteur à la pluie, la neige ou à l'humidité.
- Eviter l'exposition à de trop fortes températures.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération.
- Ne rien poser sur l'appareil.

3°) ALIMENTATION SECTEUR

Ne jamais démonter l'équipement, sans avoir pris la précaution de débrancher l'alimentation.

4°) MISE A LA TERRE

Le limiteur dispose d'un connecteur destiné à être raccordé à la terre électrique du bâtiment. Ne JAMAIS faire fonctionner cet équipement sans le raccordement à la terre, et s'assurer de la qualité de celle-ci avant la mise en route.

5°) REMPLACEMENT DE LA PILE

Le limiteur dispose, sur la carte du microprocesseur, d'une pile au lithium de manière à conserver pendant plusieurs années la mémoire de l'horloge.

Cette pile <u>ne doit pas être remplacée par l'utilisateur</u>.

ATTENTION : Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée.

Seul un installateur agréé peut remplacer la pile par une de même référence ou équivalente. Par souci de protection de l'environnement, ne pas jeter les piles, mais les déposer dans un endroit de collecte approprié.

6°) PLOMBAGE DES APPAREILS

Après avoir effectué les réglages du capteur, il vous est possible de le plomber.



SYNOPTIQUE DE L'APPAREIL



DESCRIPTION DE LA FACE AVANT



1 - Embase RJ45 pour la liaison réseau éthernet (LAN). L'adresse IP par défaut est 192.168.0.122.

Note : Pour pouvoir être conforme à la norme NFS31-122-1-2017, cette liaison de type Ethernet et l'implémentation en interne d'un web serveur est obligatoire.

- 2 Embase USB A permettant, à l'aide d'une clé USB, le téléchargement des deux dernières semaines de l'historique du limiteur. Cette même embase permet la mise à jour du logiciel interne de l'appareil.
- 3 Ensemble de trois voyants permettant de visualiser l'évolution de la pression acoustique en large bande.

□ <u>Feu vert fixe</u> : le niveau Leq court 1 seconde calculé est inférieur de 3 dB au seuil de consigne.

Niveau Leq court 1 seconde < Niveau de consigne - 3 dB

E <u>Feu jaune fixe</u> : le niveau Leq court 1 seconde calculé est compris dans un intervalle de 3 dB autour du seuil de consigne :

Niveau de consigne - 3 dB ≤ Niveau Leq court 1 seconde ≤ Niveau de consigne + 3dB

□ <u>Feu rouge fixe</u> : le niveau Leq court 1 seconde calculé est supérieur de 3 dB au seuil de consigne.

Niveau Leq court 1 seconde > Niveau de consigne + 3 dB

Le boîtier 3 leds fourni avec le limiteur reprend cette visualisation tricolore. Il doit être placé pour une visualisation aisée. Le seuil de consigne est le Leq maximum autorisé par l'installateur, mais calculé en 1 seconde.

- **4** Témoin lumineux vert de présence de modulation acoustique : ce témoin permet de vérifier s'il y a bien captation acoustique par le capteur.
 - □ Témoin lumineux rouge de défaut de liaison filaire du capteur : Ce témoin s'allume si, au niveau de la liaison capteur il y a soit, court-circuit, déconnexion ou absence d'un des deux fils de la liaison symétrique.
 - Témoin lumineux jaune de test de la chaîne de mesurage : le capteur comprend un transducteur piezo pour tester l'intégrité du capteur. A l'installation il faut faire la calibration par rapport au niveau reçu. (Voir pages serveur web). Ce test sera fait ensuite à chaque allumage et de façon aléatoire. Ce témoin s'illumine lors du test. S'il a y une différence par rapport au calibrage de départ, il y aura alors une inscription de défaut dans l'historique.

Note : Pour pouvoir être conforme à la nouvelle norme NF S31-122-1-2017 une fonction de ce type de contrôle est obligatoire.

- **5** Afficheur LCD.
- 6 Encodeur incrémental de navigation dans les menus. Il permet aussi de rentrer le code de réarmement du mode coupure. (affichage ci-dessous)



DESCRIPTION DES CONNECTEURS



- A- Embase de liaison pour le capteur acoustique capteur. Voir câblage page 8.
- **B** Embase 6 points mâle pour les trois fonctions suivantes. Voir câblage page 8.
 - □ Alarme incendie. L'activation de cette boucle d'entrée provoque la coupure de l'énergie électrique. Cette boucle peut être programmée, en normalement ouvert, normalement fermée ou être désactivée. C'est ce dernier mode qu'il faudra choisir s'il n'y a pas de liaison alarme incendie.
 - □ La détection d'ouverture Porte/Fenêtre. Cela permet de diminuer le niveau de limitation si une porte ou une fenêtre est ouverte.
 - □ Pré-alarme : Cette sortie type relais basse tension permet de commander un équipement extérieur (Gyrophare, avertisseur clignotant à leds, etc), 3 dB avant d'atteindre la valeur de la limitation calculée par rapport au Leq de référence. Pouvoir de coupure Maximum 24 Volts/200mA.
- **C** Connecteur 6 points mâle de liaison pour la visualisation déportée 3 leds, de type feu tricolore. Voir câblage page 10.
- **D** Connecteur 2 points de sortie boucle sèche flottante, pouvoir de coupure de 230 Volts/1A. Voir câblage page 12.
- E Embase de liaison au réseau d'énergie. La borne de terre doit être impérativement raccordée.
 230V AC 10W 125mAT



 F - Embase RJ45 de liaison vers un afficheur de marque AMIX, de type AFFseries-3 ou AMIseries. Le type de câble à utiliser est un câble droit EIA/TIA 568B. Voir câblage page 10.

LE CABLAGE DU SNA60-3



B / LE CABLAGE

- 1 Enlevez le plexi cache connecteur.
- 2 Câblez le capteur sur l'embase A avec 2 câbles blindés symétriques, ou un câble de deux paires blindées symétriques.
 - Remarque : le capteur est doté d'un ampli de symétrisation permettant une longue distance de câble blindé, et permettant de s'affranchir des sources parasites fréquentes dans ce type d'installation.

Câblage avec un CAP65

Câblage avec le connecteur 6 points









I	Vert / Blanc	Orange / Blanc
2	Vert	Orange
3	Orange / Blanc	Vert / Blanc
4	Bleu	Bleu
5	Bleu / Blanc	Bleu / Blanc
6	Orange	Vert
7	Marron / Blanc	Marron / Blanc
8	Marron	Marron

LE CABLAGE DU SNA60-3



3- Câblez les fonctions annexes sur l'embase 6 points mâle B.





LE CABLAGE DU SNA60-3 - Suite -

4- Câblez la visu 3 leds RJV30 sur l'embase C avec un câble 6 conducteurs.





Explication du fonctionnement de la visu 3 leds.

Les voyants 1/2/3 indiquent le nombre de dépassements autorisés dans l'heure (une sanction éteindra un voyant).

- · Si les 3 voyants sont éteints, la coupure d'énergie est définitive.
- · Si les 3 voyants clignotent, alors un accès extérieur (porte, fenêtre) est détecté.



Ces trois voyants indiquent l'évolution du niveau sonore. Afin de ne pas avoir de 🗲 sanctions par coupure d'énergie, il est important de ne pas allumer le voyant rouge.

- D Tout dépassement de niveau sonore est sanctionné par une coupure d'énergie électrique de 10 secondes. L'appareil se réarme automatiquement.
- □ Si le voyant n°1 s'éteint, la coupure de l'énergie est définitive, il appartient au gérant de la salle de réarmer le limiteur.
- □ Si la coupure finale est désactivée, l'ensemble des voyants 1/2/3 reste allumé.
- 5 Câblage avec un afficheur pédagogique AMIseries.



• Relier le boîtier d'alimentation à l'afficheur .

Attention : Ne pas connecter d'ordinateur sur cette prise, sur-risque de dommages sur votre carte réseau.

LE CABLAGE DU SNA60-3 - Suite -

6- Câblage avec un afficheur AFFseries-3

Pour connecter un afficheur AFFseries-3 directement sur le SNA60-3, veuillez brancher le boîtier d'alimentation fourni sur l'afficheur.



Face arrière Afficheur

- Mettre un câble EIA/TIA 568B (câblage droit) entre l'embase F du limiteur SNA60-3 et l'embase RJ45 (LINK/ALARM) de l'afficheur.
- Relier le boîtier d'alimentation à l'afficheur.

réseau.

7 - Câblage avec un afficheur AFFseries et un afficheur pédagogique AMIseries.

Il est possible de connecter ces deux afficheurs sur le SNA60-3. Deux boîtiers d'alimentation sont nécessaires.



- Mettre un câble EIA/TIA 568B (câblage droit) entre l'embase **F** du SNA et l'embase RJ45 (IN) de l'afficheur AMIseries.
- Mettre un deuxième câble EIA/TIA 568B entre l'embase RJ45 (OUT) de l'afficheur AMIseries et l'embase RJ45 (Link/Alarm) de l'afficheur AFFseries-3.
- Brancher un boîtier d'alimentation sur chaque afficheur.

LE CABLAGE DU SNA60-3 - Suite -

8- Câblez le contact relais/contacteur de puissance sur l'embase D du limiteur.



9 - Après avoir ouvert le circuit d'alimentation en amont. Câblez le limiteur au réseau électrique 230 volts 50Hz, sur l'embase d'alimentation **E.**



Ce connecteur ne comporte pas de partie amovible. Insérer directement les câbles préalablement dénudés et serrer les vis.

			_
PE	⇒	terre (fil vert & jaune)	
L1	⇒	phase (fil marron, noir ou rouge)	
Ν	⇒	neutre (fil bleu)	

<u>Note</u> : les couleurs des fils sont des standards pour la France. Pour les autres pays se reporter à la norme en vigueur.

PROGRAMMATION EN LOCAL



ARBORESCENCE DU MENU DE PARAMETRAGE EN LOCAL

Pour le détail des fonctions et paramètres, se reporter aux explications des pages serveur web suivantes.

SNA60-3

PROGRAMMATION PAR SERVEUR WEB

Pour accéder au serveur web, connectez votre limiteur directement à votre ordinateur en utilisant son port RJ45 (noté 💤 en face avant de l'appareil).



Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP du SNA (ou directement le host name "Http://SNA60-3/") dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée. Le limiteur est configuré en sortie d'usine avec l'adresse IP **192.168.0.122**

Http://SNA60-3/

Http:// 192.168.0.122

Vous pouvez maintenant visualiser les pages Web, qui vous permettront de paramétrer l'équipement, dont ses paramètres réseau. **Attention en cas de difficultés, voir la procédure à suivre en annexe dans "outils techniques".**

A / Menu principal



B/ Courbe du Leq en temps réel

Cette page permet de visualiser les différents niveaux acoustiques en temps réel. Plusieurs choix possibles :

LAeq1s : Niveau Leq1s en pondération A. LAeq1min : Niveau Leq1min en pondération A. LAeq10min : Niveau Leq10min en pondération A. LAeq15min : Niveau Leq15min en pondération A. Leq ref : Niveau du Leq de référence. LCeq1s: Niveau Leq1s en pondération C. LCeq1min: Niveau Leq1min en pondération C. LCeq10min: Niveau Leq10min en pondération C. LCeq15min: Niveau Leq15min en pondération C.



Image des opto-mos en face arrière. Ces indicateurs s'allumeront lorsque la valeur du Leq choisi sera supérieure au seuil indiqué dans la page "Paramètres de gestion"

Si vous oubliez par exemple de brancher un capteur, une indication sur l'écran apparaîtra.

Indication si défaut capteur -

cran	Accueil	Données en temps réel	Données historiqu	05	Paramètres	Réseau	s & Redémarrag
				Graphiqu	e temps réel		
	1 sec LAeq 💌		135 -			L/ec	1min
		dD	120 -				
			105				
	Défaut Liaison	Capteur	90				_
	Leq de référence LAeq3	min	75 -				
		dBA	10				
			1605 1705	10.05	19:05	19.05	21.05
			V* V*	Période du	graphique 5 n	in •	1.4
	GP01 GP02		AMIX AUDIO / NANT	ES		Activité	i réseau 🔵

C / Historique : le téléchargement des données

Le limiteur propose le téléchargement des données dans trois formats différents: en TXT (texte), en CSV (excel, numbers) et en HTML.

Accueil	Données en temps réel	nps réel Données historiques Parar		Réseau & Redémarrag
	Données historie	ques		Aide
-Période d'analyse	1			Alde
Date de début	: 08-03-201	8	Dans téléci	cette page vous pouvez ager les données
Date de fin	: 12-03-201	8	enreg	istrées.
			Date	de Début:
-Format de sortie	:		Chois	ir la date de début de
	Fichier CSV		l'analy	/se.
	O Fichier TXT		Date	de Fin:
	O Page HTML	(Graphique)	Chois	ir la date de fin de l'analyse
			Form	at Fichier:
	Start >		Sélec	tionnez le format de sortie
	Recherche en co	urs	du fic	hier de votre analyse. Vous e choix entre
			HTML	(Graphique), CSV(Tableur)

Page de téléchargement de l'historique

Indiquez les dates de début et de fin d'analyse souhaitées, choisissez le format, puis cliquez sur "Start". La recherche des données commence.

Vous avez choisi d'o	uvrir :
historicdata.cs	50
qui est un fichi	ier de type : Microsoft Excel Comma Separated Values
à partir de : ht	tp://192.168.0.122
Que doit faire Firefo	ox avec ce fichier ?
Ouvrir avec	Microsoft Excel (par défaut)
🔘 <u>E</u> nregistrer le	fichier
Touiours effe	ectuer cette action pour ce type de fichier.
🕅 <u>I</u> oujours effe	ectuer cette action pour ce type de fichier.

Fenêtre de téléchargement du fichier dans le format CSV ou TXT



Data at Hauna	LAnatasia (JDA)	LAna 10min (JDA)	LAna (Dain (20A)	Constania (ARC)	Carallonia (JBC)	Constraint (ARC)	Deals Land (JBC)	C.
Date et neure	CHEQIMIN (UDH)	CHEQIONIN (ODH)	CHEditounu (ODH)	rced musi (apc)	cceditorium (dbc)	rcediamin (apc)	reak upod (upo)	1 36
12-02-2018 - 09:02	60	60	60	70	70	70	76	En
12-02-2018 - 09:03	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:04	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:05	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:06	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:07	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:08	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:09	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:10	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:11	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:12	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:13	60	60	60	70	70	70	73	Er
12-02-2018 - 09:14	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:15	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:16	60	60	60	70	70	70	73	Er
12-02-2018 - 09:17	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:18	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:19	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:20	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:21	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:22	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:23	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:24	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:25	60	60	60	70	70	70	73	Er
12-02-2018 - 09:26	60	60	60	70	70	70	73	Er
12-02-2018 - 09:27	60	60	60	70	70	70	73	En
12-02-2018 - 09:28	60	60	60	70	70	70	73	Err

Le format HTML permet de générer une page web de l'historique avec des graphiques et des tableaux de chaque "Leq" enregistré.

Tableau de l'historique des Leqs enregistrés.

En-tête et Graphique de l'historique.

Ce format d'historique est inséré sur une même page HTML pour le LAeq1s, LAeq1min, LAeq10 min, LAeq15min, LCeq1s, LCeq1min, LCeq10 min, LCeq15min, et les événements.

L'impression s'effectue directement avec la fonction "imprimer" de votre navigateur internet favori (Fichiers->Imprimer).

D/ Configuration

⇒ Authentification

La modification des paramètres dans ce menu de configuration est protégée par un mot de passe. En sortie d'usine, le mot de passe du limiteur est 0000. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modifier ce code d'accès avant de configurer tous vos paramètres. Vous pouvez néanmoins conserver ce code usine si vous le désirez.



⇒ Réglage des niveaux

Un mot de passe est nécessaire (code 0000 sortie usine) pour accéder à cette partie du serveur.

System Company and Company	
?	Le site http://192.168.0.122 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « Configuration »
Utilisateur :	admin
Mot de passe :	0000

Accueil	Données en temps réel	Données historiques	Paramètres	Réseau & Redémarraç
	Réglages des Niv	reaux		Aide
Correction de mes	ure			
Niveau référent	:	94	dB Eono	ection de mesure:
Nivoau Cantour			dP entre	le point de référence de la
niveau capteur		94	zone capte	d'écoute et l'emplacement d eur.
Mission de content			No.	
niveaux de coupui			Nivea	aux de coupure: iux de coupure pondéré A et
Pondération A		102	dB C.	
Pondération C	: •	118	dB Duré	e du Leq Ref:
Durée du Lea	-	15	min Leg r	églable de 1 à 15min
			corre	ctive(coupure 10s).
Diminution des niv	eaux de coupure		Nive	au plage Horaire:
Plage Horaire 1	:	0	dB Nivea	u de limitation en global du
		0.	limite	eur.
Plage Horaire 2	3	0	aB	
Plages Horaires				
r lageo noraneo	00:00 06:00 -	22:00 24:00		

Accueil	Données en temps réel	Données historiques	Paramètres	Réseau & Redémarra
	Réglages des Niv	eaux		
Correction de mesu	re			Aide
Niveau référent	:	94	dB Fonc	Ction de mesure: tion de transfert mesurée
Niveau Capteur	:	94	dB contre capte	le point de référence de la d'écoute et l'emplacement e eur.
Niveaux de coupun	e		Nive	aux de coupure:
Pondération A	:	102	dB Nives	ux de coupure pondéré A et
Pondération C	:	118	dB Durá	e du Lea Ref
Durée du Lea	-	15	min Leq r	églable de 1 à 15min
			deter corre	minant l'action ctive(coupure 10s).
Diminution des nive	aux de coupure		Nive	au plage Horaire:
Plage Horaire 1	:	0	dB Nivea	u de limitation en global du ur.
Plage Horaire 2	:	0	dB	
Plages Horaires				
5	00:00 06:00 -	22:00 24:00		
	Valider			

Pop-up de demande d'authentification. La configuration d'usine est : • utilisateur : **admin**

• mot de passe : 0000

Calcul de l'offset :

Niveau Référent : Le niveau acoustique à l'endroit où le public est le plus exposé.

Niveau Capteur : Le niveau acoustique à l'endroit du capteur Ce réglage est particulièrement important car il va permettre de comparer le niveau acoustique à l'endroit du capteur par rapport au niveau qu'il ne faut pas dépasser à l'endroit du public. En effet le niveau du capteur, si celui-ci est placé très près d'une enceinte, sera plus élevé que celui du public. La différence entre ces deux niveaux est appelée soit par le terme d'offset, soit plus souvent par les acousticiens par le terme fonction de transfert.

Comment le déterminer :

De façon très simple, il suffit de diffuser un niveau acoustique (quel que soit ce niveau) en bruit rose sur la sonorisation et avec votre sonomètre de mesurer:

· Le niveau acoustique à l'endroit du public par exemple 93 dB.

• Le niveau acoustique à l'endroit du capteur par exemple : 98 dB Il suffit de rentrer ces deux valeurs sur le vveb Serveur pour que le limiteur calcule automatiquement la différence pour pouvoir réguler à la bonne valeur.

Niveau de coupure pondéré A:

Rentrez le niveau limite souhaité pour la mesure en pondération A. Théoriquement ce niveau est inscrit sur l'étude d'impact.

Niveau de coupure pondéré C :

Rentrez le niveau limite souhaité pour la mesure en pondération C. Théoriquement ce niveau est inscrit sur l'étude d'impact.

NB: Le nouveau Decret impose une limite en pondération A et en pondération C

Durée du Leq:

Le Leq de référence pour activer la coupure peut être programmé de 1 min à 15min par pas de 1 min. Plus vous choisirez une valeur proche de 1 min et plus vous risquerez la coupure rapidement. Attention même si vous choisissez une valeur de 10min, la coupure peut intervenir avant 10min si le niveau acoustique est bien supérieur à celui programmé en consigne.

Par exemple : si la valeur de consigne est 100dB et que le niveau acoustique est en permanence de 103dB alors la coupure interviendra au bout de 5min.

Pourquoi ? Car le Leq10min d'un niveau de 103dB est de 100dB au bout de 5min. Si le niveau fait 106 dB alors la coupure interviendra au bout de 2min30.

Plages horaires :

Le limiteur permet deux diminutions des consignes en fonction de deux plages horaires.

Vous pouvez ajuster très facilement le début et la fin de chaque plage en fonction de votre choix. Ces deux plages sont représentées en bleu et en orange, ces deux couleurs sont reprises sur les niveaux en dB.

La plupart du temps ce seront les plages de nuit qui seront réduites, mais parfois cela peut être les plages de jour, dans le cas par exemple où l'établissement est situé dans un immeuble de bureau.

N'oubliez pas de valider l'entrée de vos paramètres en cliquant sur Valider

Paramètres de gestion

EQUIPEMENT AUDIO PROFESSIONNEL SNA 60-	3
Accueil Données en temps réel Données historiques Paramètres Réseau & Redéma	rrage
Paramètres de gestion	Nom de l'établissement : Nom du site où est installé le limiteur.
Identification Nom de l'établissement Chaine de mesure Chaine de mesure Chaine de	Désignation du local : Localisation particulière sur ce site. Par exemple dans le cas de complexes ou de multisalles. Ces deux informations seront reprises dans le journal d'événements e les historiques de niveaux.
Activitation de la Châme de : Mesure Options Cette option pêmet de désactiver le test capiteur si la coupure est activée - En cas de défaut capteur : la coupure est activée - Si 3 dépassements ont lieu : la coupure finale est autorisée - en moins d'une heure la coupure finale est autorisée -	Activation du test capteur : cette option permet de désactiver le test capteur si ce dernier n'est pas muni d'un piezo de test. Mesure des caractéristiques de la chaîne de mesurage : Le capteu
Seuils des sorties de commandes gep0 dB LAeq1s → GP01 : 99 dB LAeq1s → GP02 : 102 dB LCeq1s → Coupure défaut capteur: Activation de la coupure si un	acoustique comprend un transducteur piezo électrique de manière à pouvoir tester l'intégrité du capteur tout au long de l'utilisation du limiteur. A l'installation il faut faire une calibration pour l'éducation de cette chaîne de macurage
Contact fenêtre Activation contact : Diminution des inveaux de coupure En cas d'ouverture fenêtre attendre, 0 seconde → avant d'appliquer les nouveraux méaux de compure	Le test d'intégrité sera fait ensuite à chaque allumage et ensuite de façor aléatoire. S'il y a une différence par rapport au calibrage de départ, il y aura une inscription de défaut dans l'historique.
-Contact Alarme Incendie -Contact Alarme Incendie Activation du contact : □ Type de contact : Normalement ouvert ↓ Sorties de commandes: Sorties de comman	 NB : Pour pouvoir être conforme à la norme NFS3 I - I 22 - I - 20 I 7, une fonction de ce type de contrôle est obligatoire. Pour effectuer cette calibration il suffit de cliquer sur l'icône MESURE, la mesure est automatique. Il faut éviter pendant cette calibration de diffuse
Valder Contact fenêtre: Contact permettant Dinterfacane dun Contact II S	de la musique, ou qu'il y ait un niveau acoustique important qui pourrai perturber la mesure.

La mesure de calibration éducative tient compte des réflexions acoustiques proches, il faudra donc refaire cette calibration dans le cas où des changements substantiels dans l'architecture du local auraient lieu plus tard.

Seuils des sorties de commande GPOI et GPO2:

La sortie **F** (embase RJ45) pour la connexion d'un afficheur de pression acoustique, dispose de deux sorties relais basse tension pour connecter différents éléments complémentaires (Gyrophare, avertisseur leds ext).

Ces deux sorties GPO1 et GPO2 sont programmables en niveau acoustique ou en pondération temporelle Leq. Nous consulter pour les accessoires connectables.

Activation contact fenêtres : La validation sera effective si cette fonction a bien été validée. En présence de l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte (Si des ILS de contact fenêtre ou porte ont bien été raccordés) le limiteur pourra diminuer la valeur de consigne de limitation sonore.

Alarme incendie : Une boucle sèche (normalement ouverte ou fermée) sur cette entrée permet d'actionner la coupure électrique du limiteur pour faciliter l'écoute du message d'évacuation si une sonorisation de sécurité est présente.

Normalement ouvert ou normalement fermé : permet de s'adapter au mode de relayage fourni par l'alarme incendie.

Activation du contact : Permet de valider la prise en compte de cette fonction. Ne pas valider cette fonction s'il n'y a pas de liaison alarme incendie.

N'oubliez pas de valider l'entrée de vos paramètres en cliquant sur Valider

⇒Paramètres de l'horloge

Accueil	Données en temps réel	Données historiques	Paramètre	s Réseau & Redémarrage
	Paramètres de	l'horloge		Aide
orloge interne de l orloge de l'ordinat	l'appareil : reur :	Lundi 12 Mars 2018 Lundi 12 Mars 2018	11:31:50	Horloge:
hangement d'heur	e :			Il suffit de cliquer sur le bouton "Synchronisation" pour avechroniser la date et l'heure de
utomatique				l'appareil avec la date et l'heure du PC.
	Synchronis	ation		Changement d'heure automatique:
	Ĩ			Cocher la case pour activer le changement d'heure automatique (été / hiver).

Changement d'heure automatique : Validez cette fonction si vous souhaitez le mode de changement d'heure automatique (passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement).

Synchronisation : Cliquez sur ce bouton afin de synchroniser la date et l'heure du limiteur à la date et l'heure du PC.

(Il est préférable de synchroniser son PC sur l'horloge parlante ou sur le Web avant cette étape).

⇒ Dates exceptionnelles

Le limiteur donne la possibilité de modifier les niveaux de limitation trois jours par an. Par exemple le 14 Juillet, le 1er Janvier ou le jour de la fête de la musique. Il suffit d'activer la ou les fonctions, de choisir la ou les dates et d'augmenter les niveaux de limitation. Vous pouvez bien sûr ne pas utiliser la possibilité de ces dates exceptionnelles.

Accueil	Données en temps réel	Données historiques	Paramè	tres	Réseau & Redéma
	Dates Exception	ielles			Aide
- Date Exceptionn Activer : Augmentation	elle 1 Jour + Mois + :	10	dB	Dates Régla excep nivea des a	Exceptionnelles lige de trois dates tionnelles avec des ux de coupure différent: utres jour de l'année.
-Date Exceptionn	elle 2 Jour v Mois v			Pour jour, o des n	chaque date sélection (lu mois et l'augmentati iveaux de coupure.
Augmentation	:	10	dB		
- Date Exceptionn	elle 3				
Activer :	Jour 👻 Mols 👻		_		
Augmentation	: .	10	dB		

N'oubliez pas de valider l'entrée de vos paramètres en cliquant sur



⇒ Calibration du capteur

Accueil	Données en temps réel	Données historiques	Param	iètres	Réseau & Redémarra
	Calibration du Ca	pteur			Aide
-Niveau en temps re	éel			Dans	cette page vous pouvez
Niveau Pondéré A		:	94.2	calib	rer le capteur.
Niveau Pondere C			94.1	Pour	realiser la calibration,
- Calibration d'usine	Restauration de la ca	albration		calib	rage est fixé à 94dB
	Calibration en co	urs			
	Start Calibration				

Sensor calibration:

Cette page vous permet de recalibrer la chaîne de mesurage du limiteur. Cette manipulation est à effectuer tous les deux ou trois ans. Il faut disposer d'un calibreur qui accepte les micros de mesure ½ pouce. Il faut prêter une attention particulière à la qualité de ce calibreur et la conformité par rapport à la norme NF EN/CEI 60942. Il faut choisir de préférence un calibreur spécifié classe 1, en effet il faut toujours mieux choisir pour un calibrage un élément de classe supérieure à l'équipement.

- Mettre sous tension l'afficheur et attendre 15 min pour atteindre la stabilisation thermique des éléments internes.
- Introduire le calibreur dans le capteur et lancer l'émission sonore 94 dB.

Vous pouvez alors visualiser sur la page :

Niveau pondéré A: Le niveau de la chaine en pondération A qui doit être proche de 94.

Niveau pondéré C : Le niveau de la chaine en pondération C qui doit être proche de 94.

Niveau peak: Le niveau de la chaine en pondération C et en niveau crête qui doit être proche de 97.

Lorsque vous visualisez ces niveaux vous pouvez lancer la calibration par Start Calibration.

Dans le cas où les niveaux seraient supérieurs ou inférieurs de 2dB, la calibration est annulée et le message suivant apparaît : Error, the sensor calibration it's over limits +/- 2dB

La dérive de l'ensemble capteur + Limiteur étant très faible, il faut vérifier le calibreur avec un sonomètre.

En cas de doute après calibration, pour revenir à la calibration usine cliquez sur : Restore Factory calibration

Télégestion

	SNA OU		ROFESSIONNEL	EQUIPEMENT AUDIO F	
marrage	Réseau & Redé	Paramètres	Données historiques	Données en temps réel	Accueil
		t	ipement mot de passe de réarmemer	Télégestion de l'équ er à cette page veuillez entrer le	Pour accéde

Entrez le mot de passe de réarmement pour accéder à cette page "Télégestion de l'équipement".

Accueil	Données en te	mps reel	Donnees historiques	Paramètres	Reseau & Redemarr
Contrôle à distance	Téléges	tion de l'équ	lipement		Aide
Redémarrage de Réarmer l'équipe	l'équipement ment	:	Redémarn	er) Clin Feg ant) Pá	lémarrer: quer pour redémarrer uipement.
Forcer la coupure	de l'équipement	:	Coupure	Clin	quer pour réarmer uipement en cas de coupu le.
				Col	ipure: quer pour activer la mise el pure forcée.

Redémarrage de l'équipement : permet de redémarrer l'appareil. **Réarmer l'équipement :** permet de réarmer l'appareil en cas de coupure finale. **Forcer la coupure de l'équipement :** permet d'activer la mise en coupure forcée.

E/ Réseau et Redémarrage

⇒ Mise à jour du serveur

Accueil	Données en temps réel	Données historiques	Paramètres	Réseau & Redémarrag
	Mise à jour du Serve	eur Web		Aide
Téléchar	gment MPFS Image Parcourir	Aucun fichier sélectionné.	Ci m er	ise a jour: ette fonctionnalité permet de ettre à jour le serveur web nbarqué
-	Téléchargeme	ent		

Cette fonctionnalité permet de remettre à jour le serveur web du limiteur.

⇒ Configuration réseau

Accueil Donr	nées en temps réel	Données historiques	Paramètres	Réseau & Redémar
	Paramètres Rés	seau		Aide
Identification Réseau			Nom	Hôte:
Adresse MAC	:	EC:D9:25:01:1F:63	Nom	de l'équipement sur le
Nom de l'hôte	:	SNA60-3		
			MAC	(Media Access Control),
Activation du DHCP		T	est u stock	n identifiant physique té et unique.
Adresse IP		192.168.0.122	Adre	sse IP:
Masque de sous-réseau	:	255.255.255.0	IP (In	ternet Protocol), numéro
Passerelle par défaut	:	192.168.0.1	d'ide à l'ap rése	ntification qui est attribue ipareil connecté au au <mark>i</mark> nformatique.
Serveur DNS			Mase	que de sous réseau:
DNS préféré	:	0.0.0.0	Lem	asque de sous-réseau
			0305	THE REPORT OF TH

N'oubliez pas de valider vos paramètres en cliquant sur Valider

Vous choisissez une IP fixe à attribuer au limiteur. Elle doit se trouver dans le même sous réseau que votre routeur.

Exemple1 : si IP routeur est 192.168.1.1 alors IP limiteur sera : 192.168.1.xxx Γ

(xxx est compris entre 2 et 254)

Exemple2 :

si IP routeur est 192.168.0.1 alors IP limiteur sera : 192.168.0.xxx

(xxx est compris entre 2 et 254)

Attention :

- · L'IP doit être unique dans le sous réseau.
- Après avoir changé l'adresse IP, n'oubliez pas de taper la nouvelle adresse IP du limiteur dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Valider

⇔ Reboot

 Donnees en temps reer	Donnees historiques	Paramétres	Reseau & Redemarr
Redémarrage de l'	pareil	Reboot Ce bout Tappare	Aide : n permet de redémarre

 Ce menu vous permet de redémarrer votre équipement. En cliquant sur "reboot", l'écran ci-dessous apparaîtra :

	Données en temps réel	Données historiques	Paramètres	Réseau & Redémarra
	Redémarrage en	cours		*
L.	e SNA60-3 est localisé à l'adress Vous allez être redirigé d	e http://192.168.0.122/ ans 5 seconds		Aide

PROCEDURE DE MISE A JOUR

La mise à jour du SNA60-3 s'effectue en deux étapes :

 I - Dans un premier temps, connectez-vous sur le serveur web. Pour cela, branchez un câble réseau (RJ45) entre la face avant de l'appareil et votre PC. Entrez l'adresse IP: 192.168.0.122 (Paramètre d'usine) sur votre navigateur Internet. Vous arrivez sur le serveur web.

Allez dans l'onglet "Réseau & Redémarrage" puis "Mise à jour du Serveur".

Entrez le "Nom d'utilisateur" et le "Mot de passe", puis cliquez sur "Ok".

Accuel Domées en temps réel Domées Instorques Paramètres Réseur & Redemarrage	Paramètres d'usine: Nom utilisateur : admin Mot de passe : 0000
Mise à jour du Serveur Web Alde Mise à jour: Téléchargment NPFS Image Parcouri. Constructions discusses Mise à jour. Téléchargment Téléchargment	Cliquez sur le bouton " Parcourir " pour récupérer le fichier "WebImg.bin" que nous vous avons transmis.
	Puis cliquez sur le bouton "Mise à jour". Le téléchargement s'effectue.
AMIX & - www.amiloaudo.com - 7 rue Resul Foliereau Bussy-Saint-Georges - 7EANCE - Tel.;+33 (0)1 64 66 20 20	Pour s'assurer que la mise à jour soit effectuée, une fois sur la page "Accueil ", vérifiez si la "Version Serveur Web" correspond au nom de la version que nous vous avons transmis.

2- Dans un deuxième temps, via l'écran en face avant de l'appareil, veuillez entrer dans le menu "Mise à jour du firmware".

Pour cela, suivre la méthode expliquée ci-dessous :



ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES

Pour fonctionner correctement, l'adresse IP du limiteur doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible.

Procédure pour l'installation :

Si le PC ou le routeur, sur lequel le limiteur sera branché, est dans un autre sous réseau (ex : 192.168.1.14 avec masque de sous réseau 255.255.255.0) il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que le limiteur, et ensuite changer l'IP du limiteur. Pour cela :

SOUS WINDOWS 10

 Faire un clic droit sur l'icône du réseau en bas à droite de l'écran et choisir "Paramètres réseau & Internet", ou aller dans menu Démarrer, Paramètres, Réseau et Internet, Ethernet, Modifier les options d'adaptateur.



Paramètres

Param	ètres
Re	chercher un paramètre
д	Système Affichage, son, notifications, puissance
	Périphériques Bluetooth, imprimantes, souris
	Téléphone Associer votre téléphone Android ou votre iPhone
۲	Réseau et Internet Wi-Fi, mode Avion, VPN
Ą	Personnalisation Arrière-plan, écran de verrouillage, couleurs
E	Applications Désinstaller, valeurs par défaut, fonctionnalités facultatives
8	Comptes Comptes, e-mail, synchronisation, travail, autres utilisateurs
。 A字	Heure et langue Voix, région, date
⊘	Jeux Barre de jeux, DVR, diffusion, mode jeux
Ⴇ	Options d'ergonomie Narrateur, loupe, contraste élevé

Réseau et internet

Re	echercher un paramètre
Rés	eau et Internet
₽	État
臣	Ethernet
(Lii	Accès à distance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	VPN
Ċ	Consommation des données
$\oplus$	Proxy

Ethernet

← Paramètres
ය Ethernet
Ethernet
be2.local Connecté
Paramètres associés
Modifier les options d'adaptateur
Modifier les options de partage avancées
Centre Réseau et partage
Pare-feu Windows
Vous avez des questions ? Obtenir de l'aide
Optimiser Windows Faites-nous part de vos commentaires

Modifier les options d'adaptateur

### **ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES - suite -**

2. Double cliquer sur la carte réseau en question (Ethernet ou Wi-Fi).

Connexions	éseau
- → · 1	Panneau de configuration > Réseau et Internet > Connexions réseau
Organiser 🔻	
100	Ethernet
	Ethernet be2.local

3. Dans la fenêtre "Etat de l'Ethernet" ou "Etat du Wi-Fi", cliquer sur le bouton "Propriétés"

Connexion —	22723	1293	s - 82
Connectivité	IPv4:	Int	ernet
Connectivité	IPv6:	Pas d'accès re	éseau
État du média	a:	,	Activé
Durée :		06:	54:13
Vitesse .		1,0 G	bits/s
Détails			
Détails	]		
Activité	Envoyés —	- F	leçus
Activité	Envoyés 1 787 425 496	- F   1 127 00	Reçus 4 748

4. Double cliquer sur la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" puis sur "Propriété":



### **ANNEXE : OUTILS TECHNIQUES - suite -**

eneral							
Les paramètres IP peuvent être dét réseau le permet. Sinon, vous deve appropriés à votre administrateur ré	terminés au z demande éseau.	itoma r les	pa	juei ran	mer nètr	nt si v es IP	otre
🔘 Obtenir une adresse IP automa	atiquement	1					
• Otiliser l'adresse IP suivante :	-						
Adresse IP :	192 .	168	k	0		29	
Masque de sous-réseau :	255 .	255		0	38	0	
Passerelle par défaut :		8	•		<u>.</u>		
Obtenir les adresses des serve	eurs DNS a	utom	ati	que	mei	nt	
O Utiliser l'adresse de serveur DN	NS suivante	:: -					
Serveur DNS préféré :		6	•		3		
Serveur DNS auxiliaire :		0	÷		93		
	tant			ſ		A	cá

- Cliquez sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante:" et fixez une adresse IP dans le même sous réseau que le limiteur (ex : 192.168.0.29).
- Cliquez sur OK puis de nouveau OK.

Votre adresse IP est maintenant fixe.

Vous pouvez désormais accéder au limiteur (adresse IP par défaut 192.168.0.122) via un navigateur Web (ex : Firefox, Internet explorer).

⇒ Si vous utilisez votre limiteur en autonome, vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de le paramétrer.



⇒ Si vous utilisez votre limiteur en réseau, vous devez poursuivre la procédure :

Dans le menu "Configuration IP" du serveur web choisissez une adresse IP dans la plage d'adresse IP disponible dans le sous-réseau de destination (réseau dans lequel le limiteur sera installé).

Exemple :

IP routeur : 192.168.1.1 IP limiteur : 192.168.0.122

Si le masque de sous réseau du routeur est 255.255.0, le limiteur sera en dehors des adresses IP disponibles dans ce sous réseau.

Changez l'adresse IP du limiteur par une adresse à l'intérieur du sous réseau (ex : 192.168.1.122)

Vous pouvez maintenant connecter votre appareil au routeur de destination.

Le PC utilisé pour exécuter cette procédure ne sera plus dans le sous réseau, veillez à le remettre dans sa configuration d'origine .

Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP du limiteur ou directement le host name dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

http:// 192.168.0.122 ou

3 http:// SNA60-3/

Vous pouvez maintenant visualiser les pages web, vous permettant ainsi de paramétrer votre appareil.



7 RUE RAOUL FOLLEREAU 77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE Tél. : +33 (0)1 64 66 20 20 - Fax : +33 (0)1 64 66 20 30 Email : amix@amixaudio.com

www.amixaudio.com