

## LIM100



**A :** Alimentation 5V vers USB PC.

**B :** Entrée vers sortie casque PJO550.

**C :** Led indiquant la limitation.

**D :** Sortie vers casque DT231 PRO.