



Câblage COM 25 - PAM 25





Le réglage du volume général de l'ampli s'effectue en ôtant le plastron pour éviter toutes modifications involontaires.

## INFORMATIONS

**IMPORTANT****Attention !!!**

Les alimentations du **COM 25** et du **PAM 25** disposent de connecteurs d'alimentation d'énergie (2 pôles + terre). La terre doit être **impérativement** reliée à la terre du réseau d'énergie.

- ⇒ Ne jamais faire fonctionner ces équipements sans le raccordement à la terre.
- ⇒ Assurez-vous de la qualité de la terre avant la mise en route.
- ⇒ Ne jamais démonter les équipements, sans avoir pris la précaution de débrancher les cordons d'alimentation.
- ⇒ Eviter l'exposition à de trop fortes températures.
- ⇒ Ne jamais exposer les alimentations et les appareils à la pluie, la neige ou à l'humidité.

**Le COM 25 et le PAM 25 sont conformes aux normes suivantes :**

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, et EN60555-3, d'après les dispositions de la directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

Rami se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

# RAmi

14, Rocade de la croix Saint Georges  
F-77600 BUSSY SAINT GEORGES FRANCE  
TEL : 33 (0)1 64 66 20 20 FAX : 33 (0)1 64 66 20 30  
rami@ramiaudio.com www.ramiaudio.com