

## SNA60-3


### Procédure de mise à jour

La mise à jour du serveur web du SNA60-3 s'effectue comme suite:

- 1 - Connectez-vous sur le Serveur Web. Pour cela, brancher un câble réseau (RJ45) sur la face avant de l'appareil jusqu'à votre PC. Entrer l'adresse IP: 192.168.0.122 sur votre navigateur Internet. Vous arrivez sur le Serveur Web.  
(Paramètre d'usine)

Aller dans l'onglet « Réseau & Redémarrage » puis « Mise à jour du Serveur ». Entrer le « Nom d'utilisateur » et le « Mot de passe », puis cliquer sur « Ok ».

Paramètres d'usine:  
Nom utilisateur : admin  
Mot de passe : 0000



Cliquez sur le bouton « Parcourir... » pour récupérer le fichier "WebImg.bin" que nous vous avons transmis.

Puis cliquez sur le bouton « Mise à jour ». Le téléchargement s'effectue.

Pour s'assurer que la mise à jour soit effectuée, une fois sur la page « Accueil », vérifier si la "Version Serveur Web" correspond au nom de la version que nous vous avons transmis.